

I - Prerequis

I. Prerequis

Avant de mettre en place **NUT (Network UPS Tools)**, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

1. Matériel requis

- ☐ **Un serveur léger**
Exemple : un **Raspberry Pi** ou tout autre mini-PC pouvant faire office de serveur.
- ☐ **Un onduleur (UPS) compatible**
 - La majorité des modèles du marché le sont.
 - ☐ Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre matériel sur la liste officielle : [NUT Hardware Compatibility List](#)

2. Système d'exploitation

- Système utilisé dans ce guide : **Raspberry Pi OS Lite 32 bits (Bullseye)**
- Alternatives possibles : toute distribution **basée sur Debian** devrait convenir.

3. Autres conditions

- ☐ **Patience et persévérance**

“ ⚠ La configuration de NUT peut parfois échouer selon le matériel ou d'autres facteurs.
Attendez-vous à devoir faire plusieurs essais avant d'obtenir un fonctionnement stable.

